


IRONSIDE®



Universal Pulldown Machine

Plate Loaded IRONSIDE Luxe

A081017028001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.

- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.

Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos

INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.

- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.

- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.

- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.

- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.

- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.

- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.

- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.

- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.












INSPECCIÓN

- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

ADVERTENCIAS DE USO





- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.





 CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.












Marco de Montaje			Soporte de Cojín			Soporte Derecho			Soporte Izquierdo		
											
1		1PCS	2		1PCS	3		1PCS	4		1PCS
Marco de Conexión			Marco de Soporte Trasero			Soporte de Brazo Izquierdo			Soporte de Brazo Derecho		
											
5		1PCS	6		1PCS	7		2PCS	8		1PCS
Rack de Regulación			Manija de Tracción			Marco Giratorio			Soporte de Cojín del Asiento		
											
9		1 PCS	10		2 PCS	11		2 PCS	12		1 PCS
Marco de Contrapeso			Manija Ajustable			Barra para Discos			Eje $\phi 30 \times 112$ M12		
											
13		2PCS	14		1PCS	15		4 PCS	16		2PCS













LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Eje Corto $\varnothing 19.05 \times 128.8$			Eje de Giro de Manija $\varnothing 12.7 \times 128.3$			Eje de Giro Medio $\varnothing 19.05 \times 107.2$			Resorte de Torsión		
											
17		2PCS	18		1 PCS	19		1PCS	20		1PCS
Resorte de Separación			Almohadilla de Ajuste			Revestimiento			Seguro Elástico		
											
21		1 PCS	22		2PCS	23		1PCS	24		1PCS
Rueda de Inercia			Guía Interna			Guía Externa			Manga Plástica		
											
25		3PCS	26		1PCS	27		1PCS	28		2PCS
Pie de Goma			Cubierta Superior de Manija			Cubierta Inferior de Manija			Revestimiento Externo		
											
29		3PCS	30		1 PCS	31		1PCS	32		2PCS




Cojín Interno			Tapón de Tubo Ovalado			Tapón PT50*100			Agarre $\varnothing 30 \varnothing 22 \times 265$		
											
33		2PCS	34		5PCS	35		1PCS	36		2PCS
Agarre $\varnothing 30 \varnothing 22 \times 240$			Tapón de Tubería $\varnothing 48$			Separador			Cojín del Asiento		
											
37		1PCS	38		6PCS	39		4PCS	40		1PCS
Almohadilla de Pecho			Espuma de Cuero			Cubierta de Extremo $\varnothing 76 \times 10$			Cabeza de Aluminio $\varnothing 25$		
											
41		1PCS	42		2PCS	43		4PCS	44		3 PCS
Tapa de Extremo $\varnothing 50 \times 8$			Casquillo			Anillo de Aluminio $\varnothing 25$			Tapa de Extremo $\varnothing 60 \varnothing 10.510.9$		
											
45		2 PCS	46		4 PCS	47		3PCS	48		6 PCS


Rodamiento 6206			Rodamiento 6004			Rodamiento de Rodillos Cónicos			Rodamiento articulado		
											
49		4PCS	50		2 PCS	51		2PCS	52		2PCS
Buje $\varphi 25 \varphi 12.213$			Anillo elástico			Tuerca rápida 13.6×Ø21×M5			Tornillo de cabeza hexagonal M16×40		
											
53		2PCS	54		2PCS	55		10PCS	56		2PCS
Tornillo de cabeza hexagonal M12×120			Tornillo de cabeza hexagonal M12×80			Tornillo de cabeza hexagonal M12×30			Tornillo de cabeza hexagonal M10×80		
											
57		1PCS	58		1 PCS	59		18PCS	60		2PCS
Tornillo de cabeza hexagonal M10×30			Tornillo de cabeza hexagonal M10×25			Tornillo de cabeza hexagonal M10×20			Perno hexagonal M12×25		
											
61		2PCS	62		4PCS	63		2 PCS	64		4 PCS

Tornillo avellanado M12*35			Tornillo avellanado M12*30			Tornillo avellanado M10*25			Tornillo avellanado M6*30		
											
65		2PCS	66		4 PCS	67		4PCS	68		4 PCS
Tornillo avellanado M6*16			Tornillo de cabeza botón M8*70			Tornillo de cabeza botón 3/8"-16*38			Tornillo de fijación M8*6		
											
69		3 PCS	70		2 PCS	71		1 PCS	72		4PCS
Tornillo de fijación M5*3			Tornillo de cabeza botón M5*60			Tornillo de cabeza botón M5*12			Tornillo de cabeza botón M4*10		
											
73		6 PCS	74		10PCS	75		2PCS	76		2PCS
Tuerca autoblocante M12			Tuerca autoblocante M8			Hex Thin Nut M16			Arandela plana ϕ 13* ϕ 24*1.5		
											
77		3PCS	78		4PCS	79		2 PCS	80		29 PCS


LISTA DE PIEZAS


IRONSIDE®

Arandela plana $\varnothing 11^* \varnothing 20^* 2$			Arandela plana $\varnothing 9^* \varnothing 16^* 1.6$			Arandela de resorte $\varnothing 10$			Anillo de retención externo $\varnothing 15$		
											
81		10PCS	82		2PCS	83		2 PCS	84		4 PCS
Anillo de retención externo $\varnothing 12$			Tornillo de cabeza hexagonal M12x1252								
											
85		2PCS	86		2 PCS						



2 77





GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.

POWERFULL
GLAMOROUS
SMART
DURABLE

IRONSIDE®

FITNESS
EQUIPMENT
SPECIALISTS